POWER PLATE

DESEMBALAJE

- El modelo my3™ se entrega en una caja. Saque todos los componentes de la caja y retire el embalaje de plástico.

- Compruebe que dispone de todos los siguientes elementos:

  1 plataforma vibratoria
  1 panel de pantalla
  1 abrazadera
  1 cinta
  3 alfombrillas negras de espuma
  1 cable de alimentación
  1 hoja de elementos de montaje
  1 manual de instrucciones de montaje y manual de usuario
  1 columna

- Con el fin de evitar daños, le recomendamos encarecidamente:

  - Montar la máquina en el lugar en el que el cliente va a utilizarla.
  - No abrir la caja cuando esté de lado.
  - No levantar la caja después de haber retirado las cintas de la misma.
  - *Para poder sacar la plataforma vibratoria de la caja de forma segura, abra la caja por la parte superior. Con la ayuda de un cuchillo, corte hacia abajo las esquinas de la parte frontal de la caja. Esto le permitirá desplazar hacia abajo la solapa de cartón de la parte frontal y sacar con cuidado la plataforma vibratoria de la caja.*
  - Una vez que la haya desembalado, compruebe que la máquina Power Plate™ no se ha dañado durante este proceso.
  - Coloque la Power Plate™ sobre una superficie lisa y que esté nivelada.
  - Coloque una superficie protectora sobre el suelo para evitar que se dañe el exterior de la máquina Power Plate™. También puede colocarla sobre suelos de moqueta.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

No se necesitan herramientas para montar la máquina Personal™. Para realizar cualquier tipo de mantenimiento o de reparación, necesitará cuatro elevadores de montaje o dos tacos de madera.

MONTAJE

1. Para sacar la plataforma vibratoria de la caja:
    i. Abra la caja por la parte superior.

    ii. Saque el material protector.

    iii. Con la ayuda de un cuchillo, corte hacia abajo el cartón de las dos esquinas de la parte frontal de la caja.

iv. Tire hacia abajo de la solapa de cartón de la parte frontal.

v. Saque la plataforma vibratoria de la caja con cuidado.

2. Coloque la plataforma vibratoria sobre el suelo, dejando espacio libre suficiente a su alrededor.

3. Tome la hoja de los elementos de montaje.
4. Prepare los tornillos:
    i. En los 2 tornillos A, coloque las arandelas B y a continuación las arandelas C
    ii. En los 4 tornillos A, coloque las arandelas E y a continuación las C
    iii. En los 4 tornillos D, coloque las arandelas A y a continuación las C

5. Conecte el enchufe de la plataforma vibratoria al enchufe que sale de la columna. Puede resultarle más sencillo si se coloca de rodillas detrás del eje de la plataforma vibratoria y coloca la columna sobre su rodilla.

6. Introduzca el enchufe en el relleno de espuma.

7. Levante la columna verticalmente para que se introduzca en el eje de la plataforma vibratoria.

8. Fije la columna a la plataforma vibratoria:

    i. Fije los dos pernos en el lado del eje. Utilice los 2 tornillos A (con las arandelas B y C).

ii. Fije los cuatro pernos en la parte frontal del eje. Utilice los 4 tornillos A (con las arandelas E y C).

iii. Utilice la llave de tornillos para apretarlos. Gracias a las arandelas de goma, los tornillos quedarán fijados de forma que no se soltarán al utilizar la máquina.

9. Monte las abrazaderas. Utilice los 4 tornillos D con las arandelas E y C. Apriete los tornillos.

10. Saque el panel de pantalla de su embalaje. Retire los tornillos de la parte inferior del panel de pantalla.

11. Conecte el enchufe del panel de pantalla al enchufe que sale de la columna.

12. Introduzca el enchufe de forma segura en la espuma del eje de la columna para evitar que se produzcan daños innecesarios.

13. Coloque la pantalla en la parte superior de la placa de montaje.

14. Vuelva a montar la caja de la pantalla. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos

15. Conecte el cable de alimentación a la toma de la parte inferior trasera de la plataforma vibratoria y conéctelo a la toma de la pared. *Asegúrese de que el cable esté bien conectado a la parte trasera de la columna, de forma que no se suelte mientras se esté utilizando la máquina.*

16. Pruebe todas las funciones predeterminadas.

MANTENIMIENTO

Los ejes del motor y las gomas con forma de rombo se encuentran dentro de la plataforma vibratoria. Por eso, necesitará retirar la plataforma vibratoria de la placa base si desea reemplazar piezas o llevar a cabo una operación de mantenimiento.

PARA RETIRAR LA PLATAFORMA VIBRATORIA DE LA PLACA BASE:

1. Coja la columna e incline suavemente la placa base hacia arriba de forma que pueda colocar cuatro elevadores o dos tacos de madera en el suelo debajo de la placa base.

2. Desatornille las cuatro patas de goma.

3. Sitúese delante de la columna y coloque las manos en cualquiera de los dos lados de la plataforma vibratoria. Levante la plataforma vibratoria un par de centímetros y acérquela ligeramente hacia usted. *No podrá retirar la plataforma vibratoria completamente de la placa base debido a que los cables de alimentación y de suelo son cortos y es necesario desconectarlos antes de nada.*

4. Vuelva a colocar la plataforma vibratoria sobre la placa base, a 2 o 3 cm de la columna. Así tendrá suficiente espacio para desconectar los cables.

5. Desconecte el cable del motor.

6. Desconecte el cable del suelo.

7. Ya puede retirar la plataforma vibratoria. Levántela con cuidado de la placa base y colóquela boca arriba sobre la alfombrilla negra de espuma o sobre cualquier otra superficie adecuada para evitar que se produzcan daños innecesarios.

Recuerde: cuando vuelva a montar la máquina, asegúrese de que las patas de goma están atornilladas firmemente para evitar que la máquina produzca demasiado ruido.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
Al encender la máquina no ocurre nada, el contador de la pantalla no se ilumina, el motor no arranca; no se enciende	▪ Compruebe que el cable de alimentación está conectado ▪ Compruebe la toma de alimentación; reemplácela si es necesario ▪ Compruebe el conversor de frecuencia; reemplácelo si es necesario ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
Al encender la máquina, comienza a vibrar inmediatamente	▪ Compruebe el conversor de frecuencia; reemplácelo si es necesario ▪ Compruebe el panel de pantalla superior; reemplácelo si es necesario ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
Al encender la máquina, se apaga	▪ Reemplace el conversor de frecuencia ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
La máquina no vibra	▪ Reemplace el conversor de frecuencia ▪ Reemplace la plataforma vibratoria ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
La máquina vibra demasiado	▪ Reemplace las gomas vibratorias y la toma de alimentación ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
La máquina hace demasiado ruido cada vez que vibra	▪ Compruebe que las patas de goma están atornilladas firmemente ▪ Compruebe que el soporte de la pantalla está conectado ▪ Compruebe que el conector está conectado al eje de la columna
La máquina se desequilibra	▪ Compruebe que las patas de goma están atornilladas firmemente ▪ Reemplace las gomas vibratorias ▪ Reemplace los motores ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
La pantalla está rota, el LED está defectuoso	▪ Reemplace la pantalla ▪ Pruebe todas las funciones predeterminadas
La columna está suelta	▪ Apriete la columna